



R636

מצלמת דרך חד-כיוונית עם Wi-Fi

מדריך למשתמש





R636

מצלמת דרך חד-כיוונית עם Wi-Fi

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

5	מפרט המוצר
6	תכולת החבילה
7	מבנה המוצר
8	הלחצנים
9	הוראות התקנה
10	הוראות הכנסה/שליפה/פירמוט כרטיס זכרון
11	הדלקה וכיבוי של המצלמה
12	האייקונים על גבי המסך הראשי
13	הגדרות מצב וידאו
16	הגדרות מערכת הוראות הורדה והתקנה של אפליקציה לסמארטפון נמצא בעלון הסבר נפרד
21	תקלות נפוצות
23	אמצעי זהירות
24	הוראות בטיחות

מפרט טכני

קטגוריה	פריט	מפרט	הערות
הרמט	מעבד (CPU)	General Plus 5168	
	מסך תצוגה	מסך 1.5"	
	יציאות	חיבור לכבל חשמל	
	רמקול/מיקרופון	מובנה	
	כרטיס זכרון SD מיקרו	תומך עד 32GB	לא כלול בחבילה רצוי לקנות מסוג Class 10
	מצלמה קדמית	מובנת ומקליטה	
		Sensor 5250 (4G)	
		זווית מצלמה 140 מעלות	
		Full HD 1920X1080P	
פונקציונליות	DVR - הקלטות סרטוני וידאו ברצף	Full HD 1920X1080P	30FPS
	WIFI	802.11 b/g/n	אפליקציה עם תאימות לסמארטפון אנדרואיד ואייפון
	ניטור מרחוק	צפייה באמצעות אפליקציה	
	מצבי תיעוד	הקלטה בזמן נסיעה/ אירוע זעזוע/תמונה	
	חיישן תנועה	מובנה	
	G-sensor / חיישן זעזוע	מובנה	
	ממשק משתמש	עברית/אנגלית/רוסית	
	פורמט קובץ וידאו	MOV	
	מתח	DC 12-24V	

תכולת החבילה



מדריך משתמש



כבל חשמל



מצלמה קדמית

בדוק שהפריטים הבאים נמצאים באריזה:

- 1 מצלמה לרכב מקדימה
- 1 כבל חשמל למצלמת רכב
- 1 מדריך משתמש
- 1 תעודת אחריות לשנה

הפריטים המסופקים עם המכשיר והאביזרים הנלווים יכולים להשתנות מאזור לאזור. המראה והמפרטים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. כל הפריטים המסופקים מיועדים לשימוש אך ורק עם מכשיר זה, וייתכן שהם לא יתאימו לשימוש עם מכשירים אחרים. תקלות הנגרמות בשל שימוש באביזרים לא מאושרים ולא מתאימים לא יכוסו במסגרת האחריות.

המלצה

רצוי להוריד את המצלמה בתום השימוש מהכן התמיכה על מנת להאריך את חיי המוצר מפני האקלים החם בישראל.

מבנה המוצר



תיאור המצלמה :

- עדשת המצלמה – מקליטה את הנעשה לפני הרכב
- שקע חשמלי – לחיבור כבל החשמל.
- צג LCD- הצגת סרטוני וידאו מוקלטים על גבי המסך LCD .
- לחצן תפריט/ הפעלה/כיבוי – משמש להפעלה וכיבוי של המכשיר וגם חזרה לתפריט ראשי.

הלחצנים

לחצן	אפשרויות
	הדלקה/כיבוי – לחץ והחזק כדי להדליק או לכבות את המכשיר
	לחצן תפריט (MENU): בהנחה ומצב הקלטה כבוי כדי להיכנס או לצאת מתפריט הגדרות בהתאם: ■ כניסה להגדרות וידאו – לחיצה קצרה אחת על לחצן. ■ כניסה להגדרות מערכת – לחץ פעמיים על הלחצן.
	■ לחץ כדי לאשר בחירה כשאתה במצב קביעת הגדרות (Setting). ■ לחץ כדי להתחיל/להפסיק הקלטת וידאו. ■ לחץ כדי להתחיל/להפסיק לצפות בקטע וידאו במצב צפייה של הקלטות.
	לחצן מעבר בין מצבים (MODE): בהנחה ומצב הקלטה כבוי לחץ על הלחצן MODE כדי לעבור ממצב הקלטה למצב צפיה בסרטוני וידאו/תמונות.
	לחץ כדי לגלול כלפי מטה באפשרויות במצב קביעת הגדרות. לחץ על החץ למטה כדי לבטל הקלטת קול בעת הקלטה.
	לחץ על החץ למעלה כדי לגלול בין האפשרויות במצב קביעת ההגדרות.
	■ לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי לאפס את המכשיר אם הוא מתנהג באופן לא תקין, מתנתק או נתקע. נמצא בצד שמאל של המצלמה. ■ לחצן חיבור ל-WIFI

הוראות התקנה של המצלמה ברכב

1. יש לנקות היטב את השמשה הקדמית לפני.
2. יש למקם מצלמה במקום שלא יפריע לשדה הראייה של הנהג.
3. הדבק את המדבקה על שמשה קדמית של החלון. הקפד על התקנה נכונה, מאחר שקשה להסיר אותה במקרה של התקנה במיקום לא נכון.
4. חבר את כבל החשמל לתיכי חשמל של הרכב.



חיבור כבלי החשמל

- חבר את הכבל האדום לתיבת נתיכי החשמל הקבועה.
- חבר את הכבל השחור למרכז הרכב או לבורגי הרכב.
- כבל ACC (+) (צבע אדום)
- כבל GND (צבע שחור)



הכנסת/שליפת כרטיס זיכרון מתוך החרץ במצלמה MicroSD

הערה!

- אם לא מכניסים את הכרטיס MicroSD כהלכה, הדבר יגרום נזק לכרטיס ולמצלמה.
- מומלץ לכרטיס זכרון עם קיבולת זיכרון של עד 32 GB מסוג class 10 ומעלה.

הכנסת כרטיס הזיכרון באופן נכון

- בכדי להכניס כרטיס זכרון, וודא שהמצלמה כבויה. הכנס בזירות את כרטיס הזיכרון, כפי שמוצג בתמונה הבאה.
- הכנס את כרטיס הזיכרון כאשר המגעים בצבע זהב פונים כלפי מטה.
 - דחוף את כרטיס הזיכרון לחרוץ עד שהוא יינעל במקום.
 - תוכל לשמוע "קליק" כאשר כרטיס הזיכרון ננעל במקום.



מומלץ לפרמט את כרטיס הזיכרון לאחר כל פעם שמעבירים תמונות למחשב, או לפחות אחת לחודש.

הפרמוט של כרטיס הזיכרון מבטיח שהאלמנטים החשובים של הנתונים ושל מבנה הקבצים יהיו נקיים, כדי למנוע הודעות שגיאה ותמונות חסרות. הפרמוט גם מונע תקלות בכרטיס הזיכרון עצמו. כדי להבטיח תוצאות מיטביות, צריך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שימוש ראשוני.

הוצאת כרטיס הזיכרון

לפני שאתה מוציא כרטיס זיכרון מהמכשיר שלך:

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את ההקלטה במכשיר.
2. לחץ והחזק את הלחצן  כדי לכבות את המכשיר.
3. דחוף בעדינות את כרטיס הזיכרון פנימה עד שתישמע קליק, והנח לקפיץ לדחוף את הכרטיס החוצה.
הערה!
אל תוציא את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר נמצא בתהליך העברת נתונים או גישה לנתונים.
הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק לנתונים, או להזיק לכרטיס הזיכרון או למכשיר.
SAMSONIX לא תישא באחריות לנזקים או לאובדן נתונים שייגרמו בשל שימוש בכרטיסי זיכרון לא תקינים.

פרמוט כרטיס הזיכרון

מומלץ לפרמט את כרטיס הזיכרון דרך המצלמה

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את פעולת ההקלטה במכשיר.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) פעמיים כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ כלפי מטה כדי לגלול כלפי מטה לאפשרות פירמוט כרטיס (Format).
4. לחץ על M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות.
5. על הצג תופיע הודעה: כל הנתונים ימחקו.
6. בחר באפשרות אשר בעזרת החצים.
7. לחץ על M כדי לאשר את בחירתך.
8. לחץ על לחצן תפריט MENU כדי לצאת מהתפריט.

לפני הפרמוט של כרטיס זיכרון, זכור תמיד להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר. אחריות היצרן לא תכלול אובדן נתונים הנגרם בשל פעולות המשתמש.

הדלקה או כיבוי של המכשיר

לחץ והחזק את הלחצן  למשך מספר שניות כדי להדליק/לכבות את המכשיר.
הודעה תוצג על המסך, כפי שמוצג בתמונה הבאה.



הערה!

המצלמה תידלק ותיכבה באופן אוטומטי אם היא נשארת מחוברת באופן קבוע למטען הרכב.
*אם יציאת הטעינה ברכב מספקת זרם חשמל באופן רציף, המצלמה תישאר תמיד דלוקה***.

האייקונים במסך הראשי

משמעות	איקון
הקלטת קול במצב השתק	
הקלטת קול במצב מופעל	
הקלטת וידאו במצב מופעל	
מצב צפייה בסרטוני וידאו המוקלטים	
מצב תמונה	
כרטיס זכרון קיים	

משמעות	איקון
רזולוציית וידאו	1080FHD
HDR	
הקלטה ברצף	
חשיפה	
ניטר חניה	
G-sensor	
חיישן תנועה	
המצלמה בטעינה	
מצב סוללה	

הגדרות מצב וידאו

רזולוציה

הגדרה מומלצת: 1080FHD 1080X1920

פעל באופן הבא כדי לקבוע את רזולוציית ההקלטה:

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) הנמצא מצד ימין של המצלמה לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הווידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות רזולוציה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר ב- 1080FHD.
5. לחץ על לחצן M שנית כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על לחצן MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

הקלטה ברצף

הגדרה מומלצת: 1 דקה

כאשר מצב הקלטה ברצף נבחרה, המכשיר ימחק כל פרק זמן, קובצי וידאו ישנים יותר. הקובצי וידאו ישנים יוחלפו בקטעי וידאו חדשים. (הערה: קובצי וידאו נעולים בכרטיס הזיכרון יישארו מוגנים, והם לא יימחקו באופן אוטומטי בזמן הקלטה ברצף). מומלץ לפרמט את כרטיס הזיכרון בכל פעם שמעבירים נתונים מהמכשיר למחשב, או לפחות אחת לחודש. הפרמוט מבטיח שהנתונים העיקריים ומבנה הקבצים יהיו נקיים, ומסייע למנוע הודעות שגיאה. זכור תמיד להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר. אחריות היצרן לא כוללת אובדן נתונים בשל פעולות המשתמש.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הווידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות הקלטה ברצף.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר ב- 1 דקה.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

*** כיבוי ההגדרה של הקלטה ברצף יגרום למכשיר לתעד קובץ וידאו של 4GB, ולאחר מכן הוא ייכבה באופן אוטומטי***.

טווח דינמי רחב (WDR (Wide Dynamic Range הגדרה מומלצת: הפעל

כאשר הגדרה זו מופעלת, איכות ההקלטה יותר משופרת בפרט בסביבות בוהקות או מעומעמות במיוחד, כדי להבטיח תאורה מאוזנת, וקטע וידאו באיכות ברורה יותר.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הוידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות WDR.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר בהפעל.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

חשיפה

הגדרה מומלצת: +0

ערך זה מתאים את ערך החשיפה של המצלמה כדי להבהיר או להחשיך את קטע הוידאו המוקלט, על פי העדפותיך.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הוידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות חשיפה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר בערך +0.0.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

חיישן תנועה

הגדרה מומלצת: הפעל

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הוידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות חיישן תנועה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר הפעל.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

הקלטת קול (אודיו)

אפשר לבחור להקליט קול ביחד עם הוידאו, או לכבות את הקלטת קול, כך שכל קטעי הוידאו המוקלטים יהיו ללא קול.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
 2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הוידאו.
 3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות הקלטת קול.
 4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר הפעל.
 5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
 6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
 7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.
- לחילופין, אפשר להשתמש בקיצור דרך למאפיין הזה. כשהמכשיר במצב הקלטה, לחץ על החץ למטה כדי להשתיק/לבטל את ההשתקה של המיקרופון בהקלטת הוידאו.

טביעת חותמת תאריך/שעה הגדרה מומלצת: הפעל

יש אפשרות להציג את התאריך והשעה בקטעי הוידאו. יש לציין שלא ניתן להסיר את חותמת התאריך והשעה מקטעי הוידאו, אם המאפיין הזה מופעל בזמן ההקלטה.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הוידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות חותמת תאריך/שעה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר הפעל.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

G-sensor

הגדרה מומלצת: נמוך

מאפיין זה פועל כמד תאוצה, המודד את הכוחות הפיזיקליים והגרביטציוניים הפועלים על המצלמה עצמה. אם מתגלים כאלה כוחות, המכשיר יבצע נעילת קבצים אוטומטית. (לא ניתן למחוק קובצי וידאו נעולים בזמן הקלטה ברציף; הם נשארים בכרטיס הזיכרון עד שהם נמחקים באופן ידני או עד שמפרמטים את הכרטיס).

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) לחיצה אחת כדי להיכנס להגדרות הווידאו.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות G-sensor.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות נמוך.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU פעמיים כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

הגדרות המערכת

ניטור מצב חניה

אחרי שמפעילים את ניטור החניה, כאשר הרכב מכובה, מכשיר ההקלטה נכנס לנולה כיבוי אוטומטי. אם המכשיר חש ברעידות חיצוניות, המקליט ידליק את המצלמה, ויכבה באופן אוטומטי 10-15 שניות אחרי ההקלטה.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות ניטור מצב חניה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הפעל.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

הגדרת תאריך/שעה

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות תאריך/שעה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות, נווט באמצעות חצים כדי לבחור את הערך של שנה הנוכחית, בכדי לעבור לשדה הבא, לחץ על לחצן M, ובחר באמצעות חצים את הערך הרצוי של החודש, בכדי לעבור לשדה יום יש ללחוץ על לחצן M, לבחור ערך רצוי בעזרת החצים.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ פעמיים על לחצן תפריט (MENU) כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

כיבוי אוטומטי

הגדרה מומלצת: כבה

כאשר אפשרות זו מופעלת, המכשיר נכבה באופן אוטומטי לאחר הזמן שהוגדר במערכת בהנחה והמכשיר לא במצב הקלטה.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות כיבוי אוטומטי.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הרצויה.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

שומר מסך

הגדרה מומלצת: 1 דקה

במידה ונבחר ערך של פרק זמן, זהו משך הזמן שהמסך יישאר דלוק אחרי התחלת ההקלטה ולאחר מכן תאורת המסך תתכבה.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות שומר מסך.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הרצויה.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

צליל מקשים

הגדרה זו מאפשר להפעיל או לכבות את צליל מקשי המכשיר.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות צליל מקשים.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הרצויה.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

שפה

הגדרה זו מאפשר לשנות שפה בממשק התפריטים: עברית/אנגלית/רוסית.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות שפה.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הרצויה.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

תדירות

קביעה מומלצת: 50Hz

יש לקבוע את האפשרות הזו בהתאם למפרט אספקת החשמל המשמש במדינתך או באזור הגיאוגרפי שלך.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות תדירות.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הרצויה.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

* הוראות הורדה והתקנה של אפליקציה לסמארטפון נמצא בעלון

הסבר נפרד

שם משתמש וסיסמה Wi-Fi

אלו פרמטרים לצימוד מכשיר המצלמה לרשת WIFI, בכדי לצפות בסרטוני וידאו מוקלטים באמצעות אפליקציה במכשיר הסמארטפון. ניתן לשנות את שם משתמש וסיסמה.

שינוי שם משתמש Wi-Fi

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות שם משתמש Wi-Fi.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לשינוי הסיסמה,
5. בחר באמעות חצים את אפשרות הרצויה.
6. לחץ על לחצן M כדי לעבור בין השדות.

7. לחץ פעמיים על MENU כדי לצאת מהגדרות והשינוי ישמר.
8. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

שינוי סיסמה Wi-Fi

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות סיסמה Wi-Fi.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לשינוי הסיסמה,
5. בחר באמעות חצים את אפשרות הרצויה.
6. לחץ על לחצן M כדי לעבור בין השדות.
7. לחץ פעמיים על MENU כדי לצאת מהגדרות והשינוי ישמר.
8. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

הגדרת לוחית רישוי

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות הגדרת לוחית.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס להגדרת לוחית רישוי.
5. בחר באמעות חצים את הערכים הרצויים.
6. לחץ על לחצן M כדי לעבור בין השדות.
7. לחץ פעמיים על MENU כדי לצאת מהגדרות והשינוי ישמר.
8. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

טביעת חותמת לוחית רישוי הגדרה מומלצת: הפעל

כאשר מפעילים אפשרות זו בקובצי וידאו יוצג מספר לוחית.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את הקלטות וידאו.
2. לחץ פעמיים על הלחצן תפריט (MENU) כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ למטה כדי לנווט ולבחור באפשרות חותמת לוחית.
4. לחץ על לחצן M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות ובחר באפשרות הפעל.
5. לחץ על לחצן M כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על MENU כדי לצאת מהגדרות.
7. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

פירמוט כרטיס זכרון

פעולה זו מיועדת לפרמט את כרטיס הזיכרון.

הערה: כל הקבצים השמורים בכרטיס הזיכרון יימחקו.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את פעולת ההקלטה במכשיר
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) פעמיים כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ כלפי מטה כדי לגלול כלפי מטה לאפשרות פירמוט כרטיס (Format).
4. לחץ על M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות .
5. על הצג תופיע הודעה: כל הנתונים ימחקו
6. בחר באפשרות אשר בעזרת החצים .
7. לחץ על M כדי לאשר את בחירתך.
8. לחץ על לחצן תפריט MENU כדי לצאת מהתפריט .
9. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

הגדרות יצרן

פעולה זו משחזרת את כל הגדרות המכשיר לערכים המקוריים של היצרן .

הערה!

כל ההגדרות שהותאמו על ידי המשתמש ימחקו.

1. בהנחה והמצלמה במצב הקלטה, לחץ על הלחצן M כדי להפסיק את פעולת ההקלטה במכשיר
2. לחץ על הלחצן תפריט (MENU) פעמיים כדי להיכנס להגדרות המערכת.
3. לחץ על החץ כלפי מטה כדי לגלול כלפי מטה לאפשרות הגדרות יצרן.
4. לחץ על M כדי להכנס לאפשרויות הקיימות .
5. בחר באפשרות אשר בעזרת החצים .
6. לחץ על M כדי לאשר את בחירתך.
7. לחץ על לחצן תפריט MENU כדי לצאת מהתפריט .
8. לחץ על לחצן M כדי להתחיל בהקלטה.

פתרון תקלות כלליות

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
התמונה שצולמה לא נשמרת	1. כרטיס הזיכרון מלא או שיש בו תקלה 2. התמונה לא נשמרת לפני שמכבים את המכשיר	1. פרמט את כרטיס הזיכרון או החלף אותו בכרטיס חדש. 2. זכור להפסיק את ההקלטה לפני הכיבוי
כל הלחצנים לא מגיבים	1. תקלה בעיבוד או פעולה לא תקינה של המכשיר 2. ייתכן שיש שגיאות כרטיס הזיכרון, או שהוא לא תקין	1. לחץ על לחצן האיפוס RESET (O) כדי להדליק מחדש את המצלמה 2. פרמט את כרטיס הזיכרון או החלף אותו בכרטיס חדש
המכשיר לא נדלק	ייתכן שהסוללה מרוקנת	טען את הסוללה
המסך נכבה באופן לא צפוי	1. מאפיין שומר המסך הופעל 2. סוללה חלשה	1. נטרל את המאפיין של שומר המסך 2. טען את הסוללה
אין אפשרות להקליט קטע וידאו	1. נטרל את המאפיין של שומר המסך 2. טען את הסוללה	1. בדוק כמה מקום נותר בכרטיס הזיכרון ומחק קבצים אם צריך. 2. פרמט מחדש את כרטיס הזיכרון שלך. אם הבעיה נמשכת, החלף את כרטיס הזיכרון בכרטיס חדש.
ההקלטה נפסקת באופן לא צפוי במצב וידאו (Video)	הוכנס כרטיס זיכרון לא מתאים	השתמש בכרטיס תואם MicroSD מדרגה 10 עם קיבולת מינימלית של GB16
יש שגיאת קובץ כאשר מנסים להציג תמונות או קטע וידאו	ייתכן שיש מקטעים לא תקינים בכרטיס הזיכרון.	פרמט את כרטיס הזיכרון. הערה: הפרמוט ימחק את כל הנתונים השמורים בו.

בעיה	גורם אפשרי	פתרון
תמונה מטושטשת	ייתכן שהעדשות מלוכלכות	הרחק בזהירות אבק או טביות אצבע מהעדשות, בהשתמש במטלית מיקרופיבר.
פסים אופקיים מופיעים על התמונות	ההגדרה של תדירות האור אינה נכונה	שנה את ההגדרה של תדירות האור כך שתתאים לאספקת החשמל בה משתמשים במדינה שלך או במיקום הגיאוגרפי שלך
המסך נכבה כל הזמן	הגדרה של שומר מסך	נסה לטעון את הסוללה או להתאים את ההגדרה של שומר המסך.
הודעת מערכת הכרטיס זכרון מלא	במקרה- sensor G מופעל המצלמה תנעל את הקובץ גם בנסיעה על כביש לא סלול, מכיוון שרגישות החיישן מופעלת למצבים של תזוזה חריגה. בהתאם לכך הכרטיס זכרון יתמלא במהירות רבה.	יש לגבות את הקבצים החשובים ולפרמט את כרטיס הזכרון.

אמצעי זהירות

- יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
- יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג 10CLASS כדי להבטיח הקלטה באיכות מיטבית
- אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל 85 מעלות (המלצה: לא להשאיר מצלמה כשהרכב עומד בחנייה תחת שמש זה יאריך את חיי המוצר)
- יש לשמור על ניקיון העדשה כדי למנוע עיוות של התמונות או צילום באיכות נמוכה
- אסור לפרק את המצלמה או את המטען לרכב.

הוראות בטיחות

על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:

1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12V ומתח שלילי בשלדת הרכב.
2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
3. וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב.
4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחובר מחובר ומבודד היטב.
5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן.

זהירות!

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה.

שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות.

כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל!

לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת.



R636

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: info@samsonix.com