



R222

מצלמת דרך HD 4K Wi-Fi

מדריך למשתמש

 samsonix®
ENJOY YOUR DRIVE

1. מראה ואופן ההפעלה

תפעול המוצר באמצעות לחצן הפעלה/כיבוי

אפשרות 1: שמירת סרטון

- כאשר המצלמה דולקת לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 2 שניות, ולאחר מכן שחרר אותו. המכשיר ישמור באופן אוטומטי את קובץ הוידאו. לאחר מכן, כבה את המכשיר.
- במצב כבוי, לחץ לחיצה אחת על לחצן ההדלקה כדי להדליק את המכשיר.

אפשרות 2: נעילת סרטון

- כאשר המצלמה במצב הקלטה, לחץ לחיצה אחת על לחצן ההפעלה כדי לנעול את הוידאו הנוכחי.

אפשרות 3: שחזור הגדרות יצרן

- כאשר המצלמה דולקת, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 6 שניות ולאחר מכן שחרר, המצלמה תבצע אתחול ובסיום ההגדרות ישוחזרו.

אפשרות 4: כיבוי מאולץ של המכשיר

- כאשר המצלמה דולקת, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 10 שניות ושחרר. המכשיר יבצע כיבוי מאולץ.

אפשרות 5: פירמוט כרטיס זיכרון SD

- כאשר מכניסים את כרטיס הזיכרון SD בפעם הראשונה או במקרה של שגיאה בכרטיס SD, לחץ לחיצה אחת קצרה על לחצן ההפעלה, והמכשיר יפרמט את כרטיס הזיכרון SD.

מצבי הנוריות

- נורית אדומה דולקת באור קבוע: הקלטת וידאו לא פועלת
- נורית כחולה מהבהבת: הקלטת וידאו תקינה
- נורית כחולה ואדומה מהבהבות: ה-WiFi מחובר והקלטת הוידאו תקינה

2. תיאור המאפיינים

מאפיין הקלטה אוטומטית

לאחר התנעת הרכב המצלמה תתחיל לפעול ולהקליט באופן אוטומטי. ולאחר כיבוי הרכב, המכשיר ישמור באופן אוטומטי את הוידאו המוקלט וייכבה. קטעי הוידאו המוקלטים נשמרים במקטעים בכרטיס SD. כאשר כרטיס SD מלא, המכשיר ידרוס את קטעי הוידאו הישנים ביותר. אפשר לקבוע את זמן ההקלטה באפליקציה. הטווח הוא דקה 1 / 2 דקות / 3 דקות.

הערה: אם בוחרים באחד מהטווחים של 1, 2 או 3 דקות כשהכרטיס SD מלא, המכשיר ידרוס את קטעי הוידאו המוקלטים הישנים ביותר.

סוגי תיקיות קבצים:

- שם התיקיה הרגילה היא "VIDEO_F" ומכילה בתוכה סרטונים שהוקלטו ברצף.
- שם התיקיה הנעולה היא "VIDEO_F_LOCK" ומכילה בתוכה סרטונים נעולים בלבד.
- תיקיית התמונות היא "PICTURE_F" ומכילה בתוכה תמונות שצולמו ע"י המשתמש.

G-Sensor חיישן זעזוע (פגיעה)

חיישן הפגיעה מובנה. ובמקרה של תאונה קשה, הוידאו הרלוונטי יישמר ויינעל, ולא יידרס כשהכרטיס מלא. ליתר ביטחון יש לגבות את הסרטון ע"י הורדה לסמארטפון או למחשב.

הערה: ניתן לווסת את רגישות חיישן הפגיעה בהגדרות באפליקציה.

ניטור חנייה (לא נתמך במכשיר המחובר לשקע המצת ברכב)

- כאשר מאפיין ניטור החניה מוגדר ומנוע הרכב דומם, אם מורגש זעזוע, המכשיר יידלק ויקליט קטע וידאו באורך 15 שניות, ולאחר מכן יחזור למצב שינה.
- מאפיין הקלטה בהילוך מהיר - TimeLaps (לא נתמך במכשיר המחובר לשקע המצת ברכב)
- כאשר מאפיין ההקלטה הרצופה בחניה מוגדר, המכשיר מקליט בקצב מהיר כדי לחסוך באחסון ולאפשר הקלטה מירבית בזמן חניה

3. נתוני המכשיר

רזולוציית וידאו	2160pixels, 4K @30fps*3840
טמפרטורת פעולה	-10°C~70°C
כרטיס מיקרו SD	מקסימום 256G (סיווג 10)
מתח	12 וולט או 5 וולט 1 אמפר
חיישן פגיעה (G-Sensor)	נתמך
מוניטור חנייה	נתמך
נקודה חמה ל-WiFi	נתמך

4. הוראות התקנה

1. דומם את מנוע הרכב.
 2. הכנס את הכרטיס מיקרו SD ליציאת הכרטיס במכשיר.
הערה: השתמש בכרטיס מיקרו SD מהירות גבוהה (סיווג 10 ומעלה), מינימום 8GB, מקסימום 256GB.
 3. התקן את המצלמה על הזכוכית הקדמית ברכב.
 4. חבר את כבל החשמל ACC למתח הרכב.
 - הערה: השתמש בכבל החשמל התקני המקורי שלנו בלבד. השימוש בכבל אחר עלול לגרום נזק למכשיר.
 5. הכנס את המחבר USB של כבל החשמל ליציאת USB במכשיר.
 6. כוון את מיקום העדשה כך שהיא תהיה בגובה מתאים ביחס לקרקע.
 7. התנע את המנוע ובדוק שהמכשיר הותקן כהלכה.
- הערה: אם המכשיר הותקן כהלכה, הוא יתחיל להקליט, ונורית החיווי של ההקלטה תהבהב.

5. אפליקצית VIIDURE

1. התקנת האפליקציה

סרוק את הקוד QR הבא או חפש "Viidure" ב-AppStore ו-Google Play כדי להוריד את האפליקציה.



2. התחברות

שם רשת ה-WiFi: R-222 סיסמה: 12345678

6. הוראות בטיחות

על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:

1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל 12V ומתח שלילי בשלדת הרכב.
2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
3. וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב.
4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחובר מחובר ומבודד היטב.
5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן.

זהירות!

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה. שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות.

כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זיכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל!

לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת



R222

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: support@samsonix.com
