



R856/R857

מצלמת דרך עם צפייה מרחוק באיכות 2K
מדריך למשתמש

מפרט טכני

AX620Q	מעבד
SC431ai	עדשה
R857 רק	מסך
UHD 2K	רזולוציה של מצלמה קידמית
140	זווית מצלמה קידמית
Full HD 1080P	רזולוציה של מצלמה אחורית
130	זווית מצלמה אחורית
✓	צפייה מרחוק G4
✓	WIFI
✓	חיישן זעזוע
✓	GPS
✓	צילום בחניה
Time Lapse	חיישן תנועה
HEBREW	חווי קולי
12 חודשים	אחריות
ללא	תפריט
SAMSONIX LIVE	שם אפליקציה
תמיכה בכרטיס זיכרון עד 512 גיגה	תמיכה בכרטיס זיכרון
סין	ארץ ייצור
DC 12V - 24V	מתח

מבנה המוצר



כרטיס SIM וכרטיס מיקרו SD :

הכנס את הכרטיס SIM ואת כרטיס המיקרו SD, כפי שמצוין באיור.
המערכת תומכת בכרטיס מיקרו SD עד 512GB מקסימום.



הערה! הכנס את הכרטיס SIM רק כשהמכשיר כבוי.

תכולת החבילה

בדוק את תכולת הקופסה למוצרים הבאים:

- מצלמת דרך עם צפייה מרחוק באיכות 4K 4G X 1
- מעמד תפס מצלמה לחלון 3M X 1
- כבל מתאם חשמל 1 X
- אנטנת GPS 1 X
- מצלמה אחורית 1 X
- כבל הארכה למצלמה אחורית 1 X

הוראות הפעלה למצלמה

1. הדלקה/כיבוי של ה-Wi-Fi :

לחץ על הכפתור הראשי למשך 3 שניות כדי לכבות/להפעיל את ה-Wi-Fi.
לחץ והחזק את הכפתור הראשי במשך 10 שניות כדי לבצע איפוס למצלמה.

2. מיקרופון:

שמע בצפייה מרחוק והקלטת שמע בנסיעה.
נורית חיווי אודות תקינות המכשיר

הורדה והתקנה של האפליקציה

סרוק את הקוד QR בעזרת הסמארטפון iOS ואנדרואיד. הורד והתקן את האפליקציה או חפש את האפליקציה ב-App Store או Google Play כדי להוריד ולהתקין אותה.




רישום משתמש חדש:

1. כניסת משתמש למערכת

כדי להתחבר מרחוק צריך לבצע רישום למערכת, יש שתי דרכים לעשות זאת:

- 1 כניסה עם חשבון פייסבוק
- 2 כניסה על ידי פתיחת חשבון חדש, באופן הבא:
 1. לחיצה על כפתור "רישום"
 2. קביעת מספר חשבון מספר טלפון
 3. קביעת סיסמה אישית 6-8 תווים
 4. אימות סיסמה הקלד סיסמה שנית
 5. לחיצה על כפתור "רישום"
- **לאחר תהליך הרישום נחזור לדף הכניסה, נקליד את שם החשבון (טלפון) שקבענו ואת הסיסמה לסיום נלחץ על כפתור "כניסה"



2. חיבור Wi-Fi/חיבור מרחוק וצימוד מכשיר:


1. חיבור Wi-Fi (פעיל רק כאשר הרכב מונע):

- חפש את רשת ה-Wi-Fi בהגדרות הסמארטפון, ומצא את שם הרשת של ה-Wi-Fi. שמה מתחיל ב-SAMSONIX_R8XX וארבע הספרות האחרונות של המספר IMEI של המכשיר.
- לחץ על שם הרשת והזן סיסמת ברירת מחדל: 12345678.
- לאחר מכן לחץ על התחבר.
- לאחר ההתחברות נחזור לעמוד הקישור באפליקציה ומספר IMEI יהיה רשום מתחת לשם משתמש.
- נלחץ על כפתור "קישור" ומספר IMEI יירשם מתחת ל"מכשיר מקושר" בחלק התחתון של העמוד.

2 חיבור מרחוק וצימוד:


- סרוק או הקלד את המספר IMEI בשדה המתאים.
- ניתן לרשום "כינוי" למצלמה (מומלץ כאשר יש יותר מצלמה אחת בחשבון).
- לאחר מכן לחץ על כפתור "קישור".
- מספר IMEI יירשם מתחת ל"מכשיר מקושר" בחלק התחתון של העמוד.
- הערה: היכנס לחשבון לפני צימוד המכשיר

הצימוד מתבצע באופן הבא:



דף הבית (חלק עליון):


פתח את האפליקציה המסך הראשי נראה כמו בתמונה הבאה:



צפיה מרחוק:

לאחר כניסה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמה לחץ על הלחצן "צפיה מרחוק" כדי לצפות בשידור חי (כפי שניתן לראות בתמונה).

להלן הסבר סמלים ופונקציות במסך זה:



1 רמת קליטת אות 4G

2 חיבור לשירותי ענן

3 חיווי כרטיס זיכרון

4 מפה אזורית ומיקום הרכב

5 לחצן מסך מלא

6 לחצן מצלמה קדמית ואחורית

7 לחצן הקלטת וידאו

8 לחצן צילום תמונה

9 יציאה-לחץ כדי לחזור למסך הראשי

צפיה בהקלטות:

קבצי ההתקן:

ניתן לצפות בהקלטות הקיימות בכרטיס הזיכרון SD בשתי דרכים:

1. **ניגון מרחוק**- לחץ על לחצן "קבצי ההתקן" במסך הראשי, ולאחר מכן בחר באפשרות "ניגון מרחוק" "לאחר מספר שניות יופיעו הקבצים בתצוגת לוגו האפליקציה ומסודרים לפי קטגוריה תאריך ושעה. כדי לצפות בהקלטה יש ללחוץ על הסרטון המבוקש וכדי לשמור יש ללחוץ על "בחר" ולבחור באפשרות הרצויה (ראה צילום):



הורד = שמירת הקובץ והעברתו לתיקית "קבצים" להסיר = מחיקת הסרטון מתיקית הקבצים.

2. **ניגון בחיבור Wi-Fi** - לאחר התחברות למכשיר (ראה הסבר חיבור Wi-Fi) לחץ על לחצן "קבצי ההתקן" במסך הראשי, ולאחר מכן בחר בהקלטות המבוקשות לצפיה והורדה.


הערה: צפיה והורדת סרטון בתקשורת WiFi מהירה ואיכותית יותר ולכן אנו ממליצים על כך.

קביעת גבולות:
גדר וירטואלי




- לחץ על לחצן "גדר וירטואלי" במסך הראשי כדי לקבוע גבולות איזור במפה וכאשר הרכב ייכנס וייצא מהם תתקבל התראה באפליקציה.
 - ניתן לקבוע מקסימום 5 גדרות.
- כדי לשרטט גבול יש ללחוץ על "שרטט" במפה ולאחר מכן יש ללחוץ על המפה לחיצה אחת בכל פעם כדי לקבוע חלק מהגבול.

דף הבית (חלק תחתון):
מרכז הגדרות אישיות



לחץ על "אני" כדי להיכנס לאיזור האישי באפליקציה.
לחץ על  בתפריט כדי לשנות פרמטרים של המכשיר הקשורים לחשבון כגון:

תצוגה ומיקום הרכב:



לחץ על לחצן "מיקום" במסך הראשי כדי לקבל מידע על המיקום הנוכחי.

בחלק העליון יוצג המיקום הנוכחי במפה על ידי לחיצה על לחצן "קבל תמונה בזמן אמת" ניתן לקבל תמונת סטילס מצלמה קדמית\אחורית לפי בחירה.

צפיה במסלול נסיעה:



לחץ על לחצן "אודות" במסך הראשי כדי לקבל פרטים אודות מסלול נסיעה.

- הרשומות נשמרות עד חודש אחד.
- ניתן לבחור מסלול מתוך הרשימה
- ניתן לבחור מסלול על ידי בחירה מלוח השנה בחלק העליון.
- בפרטי המסלול יוצגו מרחק, שעת התחלת וסיום נסיעה, ומהירות ממוצעת

קבצים:



לחץ על "קבצים" במסך הראשי כדי להציג את הקבצים השמורים בזיכרון האפליקציה כמתואר להלן:

בעמוד זה יוצגו קבצים שנשמרו ובדרך כלל בעלי חשיבות, לאחר סיום ההורדה הקבצים יועברו מתיקית "קבצי ההתקן" לתיקית "קבצים" ומשם ניתן לנהל אותם בכפוף להרשאות הנייד וגודל הקובץ. ניתן לעקוב אחרי תהליך ההורדה בלשונית "מוריד"

תפריט ההגדרות בעמוד הראשי:

לחץ על  בתפריט הראשי כדי לשנות את הגדרות היצרן של המכשיר.

****אזהרה:** עקב שינויים בהגדרות היצרן יתכנו פערים באיכות הצילום ואף אובדן מידע.

שיקוף מצלמה אחורית: ניתן להפוך את המצלמה האחורית למצלמה פנימית על ידי אפשרות זו.

שים לב: לאחר שינוי אפשרות זו יש לאתחל את המכשיר

כיבוי מותנה בזמן: ניתן להגביל את זמן ההקלטה בחניה בין 8 שעות ועד 48 שעות, בזמן החניה הסרטון יתנגן בהילוך מהיר כדי לחסוך בזיכרון (Time-lapse) ניתן לבטל אפשרות זו ע"י מצב סגור ובכך המצלמה תקליט רק בזמן פגיעה ברכב.

שים לב: משך הקלטה בזמן חניה תלוי בסוג הרכב, במצב תקינות המצבר, ואופי הנסיעה בנוסף חשוב להדגיש שהקלטה רצופה בחניה צורכת זרם מהמצבר.

כיבוי מותנה מתח נמוך: ניתן להגביל את זמן ההקלטה בחניה לפי רמת המתח במצבר (Voltage) המלצת יצרני הרכב היא לקבוע את הרמה על 11.8V

אזור זמן: כיוון השעה לפי איזור (בישראל בשעון קיץ (UTC+3))

שים לב: לאחר שינוי אפשרות זו יש לאתחל את המכשיר

■ **סוג מפה:** ניתן לשנות בין סוגי המפות לצפייה Google.Leaflet וכו'..

■ **הגדרות קליטת הודעות:** ניתן לסמן את סוג ההתראה שאנו מעוניינים לקבל באפליקציה.

■ **מחק את החשבון שלך:** ניתן להסיר את החשבון ממאגר המידע על ידי לחיצה על כפתור זה. שים לב שיש לבטל קישור של כל המכשירים (מצלמות) לפני מחיקת החשבון.

■ **קישור:** מאפשר לקשר או לבטל את צימוד המכשיר (המצלמה) באמצעות המספר IMEI שלו.

■ **שינוי סיסמה:** מאפשר לשנות את סיסמת החשבון.

■ **אודות:** מאפשר להציג מידע על גרסת האפליקציה.

הודעה:



לחץ על "הודעה" בחלק התחתון במסך הראשי. בעמוד זה יוצגו כל הודעות ההתראה של המכשיר.

on Acc - התנעת הרכב

off Acc - כיבוי הרכב

Anti theft - חיישן זעזוע מופעל (ניתן לצפות בתמונה ופרטים)

■ ניתן למחוק הודעות ישנות על ידי לחיצה על לחצן "נקה"

הוראות בטיחות

על מנת למנוע נזק או פגיעה אנא קרא את המידע על הבטיחות המפורט להלן בעיון לפני הפעלת המכשיר:

1. ניתן להתקין את המוצר בכל רכב בעל V12 ומתח שלילי בשלדת הרכב.
2. אין להשתמש במקלט במתח העולה על המתח המפורט על המכשיר.
3. וודא שמותר לפי הוראות יצרן הרכב, להתקין מוצר זה ברכב.
4. בעת התקנת מכשיר, וודא שהחוט המחובר מחובר ומבודד היטב.
5. בשל אופיו הטכני מומלץ ביותר כי מוצר שלכם יותקן ע"י מתקין מקצועי ומוסמך או ספק מורשה.
6. אנא כבה את המכשיר במקרה שעולה מהמכשיר עשן, ריח או רעש.
7. אסור לפרק את המכשיר בשום אופן

זהירות!

נתק את הקוטב השלילי של המצבר הרכב לפני תחילת העבודה במערכת החשמל. קצר במערכת החשמל עלול לגרום להתחממות הכבלים ברכב ולהתלקחות או פיצוץ המצבר. כמו-כן יש להימנע מדקירות כבלים של מערכות בטיחות ברכב מחשש להפעלה לא רצויה במהלך ההתקנה.

שימו לב! כבלים אלו בעלי צבע שונה משאר כבלי החשמל ברכב ומסומנים בתוויות מיוחדות. כאשר מנתקים את הקוטב השלילי של המצבר יש לתת את הדעת לכך שכל זיכרון המערכות הממוחשבות ברכב אשר מצוידות ב"זיכרון מתוכנת" כגון מחשב הרכב, זכרון למצב המושבים, עלול להימחק, ומערכת הקוד ברדיו תכנס למצב פעיל! לכן יש לוודא כי קוד הרדיו בנמצא וכן ליידע את הלקוח כי יצטרך לתכנת מחדש את המידע המתוכנת

רגישות זעזוע בחניה: קביעה של עוצמת חיישן הזעזוע בזמן חניה.

רגישות זעזוע בנסיעה: קביעה של עוצמת חיישן הזעזוע בזמן נסיעה.

התראת מהירות: ניתן להגדיר באיזו מהירות (קמ"ש) תתקבל התראה על חריגה.

חיבור מרחוק: כאשר אפשרות זו פעילה תישמע ברכב הודעת חיבור בזמן הצפייה מרחוק.

שמע בחיבור מרחוק: כאשר אפשרות זו פעילה יהיה ניתן לשמוע את השמע ברכב.

הקלטת שמע: כאשר אפשרות זו פעילה המצלמה תקליט שמע במסרטון.

עוצמה: על ידי גרירה של הכפתור על הסרגל ניתן לכונן את רמת הווליום ברמקול המכשיר.

נקודת גישה של אינטרנט אלחוטי: ניתן להשתמש במכשיר כנקודה חמה לאינטרנט על ידי הדלקה של האפשרות.

סיסמה: WiFi שינוי סיסמת התחברות-הקלד סיסמה חדשה ולסיום לחץ על אישור.

פירמוט כרטיס SD זיכרון: מחיקה כללית של תוכן כרטיס הזיכרון-מומלץ לבצע מעת לעת כדי האריך את חיי הכרטיס.

שיחזור להגדרות היצרן: ביצוע שיחזור הגדרות יצרן ימחק את כל הנתונים ששנו או נשמרו בהגדרות המכשיר כולל קבצים נעולים.

מידע על ההתקן: מידע אודות אות GPS, זיכרון מכשיר פנוי, זיכרון SD פנוי, מספר IMEI של המכשיר ומידע על גרסת המכשיר.

אתחול מכשיר: ניתן לבצע אתחול למכשיר על ידי אפשרות זו.

אמצעי זהירות

- יש להשתמש אך ורק במטען לאוטו המסופק עם המוצר.
- יש להשתמש אך ורק בכרטיסי אחסון מסוג class 10 כדי להבטיח הקלטה באיכות מיטבית
- אסור להשתמש במצלמה בסביבות לחות או בטמפרטורה מעל 85 מעלות (המלצה: לא להשאיר מצלמה כשהרכב עומד בחניה תחת שמש זה יאריך את חיי המוצר)
- יש לשמור על ניקיון העדשות כדי למנוע עיוות של התמונות או צילום באיכות נמוכה
- אסור לפרק את המצלמה או את המטען לרכב



R856/R857

במקרה של תקלות יש לפנות
לחנות שנרכש המוצר או למעבדת היבואן.

כתובת המעבדה:
רח. המצודה 31, אזור
טל: 03-5568999
מייל: support@samsonix.com